

Извършете замяната в следната последователност:

1

Вдигнете ръчната спирачка

2

Поставете упори на задните колела

3



Разхлабете болтовете на колелата

4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете

5



Демонтирайте предните колела

6.1



Развийте гайките, закрепващи биалетката към носача и щангата за напречна устойчивост

6.2



6.3



7



Снемете биалетката

i AutoDoc препоръчва:

Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

8.1



Поставете новата биалетка и завийте гайката за закрепване към стабилизиращата щанга и МакФерсона.

8.2



8.3



9



Монтирайте колелото

10



Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата

Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

 [Видео-упътвания](#)

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия Ford Focus II на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

 [AutoDoc онлайн](#)

Най-качествените биалетки за Вашия автомобил Ford Focus II са достъпни на AutoDoc. Отидете в сайта.

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ



FORD



БИАЛЕТКИ



FORD FOCUS II



БИАЛЕТКИ ЗА FORD



БИАЛЕТКИ ЗА FORD FOCUS II



i За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

