

Výměnu provedte v následujícím pořadí:



Tyčky stabilizátoru vyměňte na modelu Nissan X-Trail T30 spolu, v páru

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3



Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5



Odstraňte přední kola.

6



Odšroubujte spodní upevnění stabilizační tyčky/podpěry

7



Odšroubujte vrchní upevnění stabilizační podpěry

8



Odstraňte stabilizační rameno.

i AutoDoc doporučuje:

Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.

9



Nainstalujte novou tyčku / závěs stabilizátoru.

10



Utáhněte spodní upevnění stabilizační tyčky/podpěry

11



Utáhněte vrchní uložení stabilizační podpěry

12



Nainstalujte kolo.

13



Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí.

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

[Video návody](#)

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta NISSAN X-TRAIL T30 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

[AutoDoc online](#)

Stabilizační ramena nejvyšší kvality pro vaše auto NISSAN X-TRAIL T30 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY



NISSAN



STABILIZAČNÍ RAMENA



NISSAN X-TRAIL T30



STABILIZAČNÍ RAMENA PRO NISSAN



STABILIZAČNÍ RAMENA PRO NISSAN X-TRAIL T30



i Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

