

### Veiciet nomaiņu šādā secībā:

1



Paceliet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.

2



Noņemiet slotiņu no sviras.

3



Uzstādiat jauno slotiņu tā, lai tā "ieietu" sviras stiprinājumā.

4



Nostipriniet slotiņu fiksācijas skavās.

5

Pielieciet slotiņas pie stikla. Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.



Mēs ceram, ka šī informācija ir  
noderīga jums!

 [Video pamācības](#)

Aplūkojiet mūsu YouTube kanālā detalizētas jūsu Volvo XC90 I remonta video instrukcijas. Skatīties video instrukcijas.

 [AutoDoc tiešsaistē](#)

Augstākās kvalitātes logu tīrītājslotiņas jūsu Volvo XC90 I automašīnai AutoDoc. Doties uz vietni.

**AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ**

**KVALITĀTĪVAS AUTO DAĻAS**



**VOLVO**



**LOGU TĪRĪTĀJSLOTIŅAS**



**VOLVO XC90 I**



**LOGU TĪRĪTĀJSLOTIŅAS PRIEKŠ VOLVO**



**LOGU TĪRĪTĀJSLOTIŅAS PRIEKŠ VOLVO XC90 I**



**ⓘ Atteikšanās**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām, šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai traumdraudīgu remontiekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. AutoDoc stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē jums pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

**AUTODOC SOCIĀLAJOS TĪKLOS**

